

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

LUBRIFICADOR G4000

INTRODUÇÃO:

O LUBRIFICADOR É PROVIDO DE 1 SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DE GOTEJAMENTO (COM 1 RAMAL E 1 GOTEJADOR).

OBS: - O SISTEMA É ACIONADO POR VÁLVULA SOLENÓIDE 220V CA / 60Hz.

FUNCIONAMENTO:

ENERGIZADA A VÁLVULA SOLENÓIDE DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO (Nº 04 DESENHO ANEXO), CONTROLADA PELO RELÊ DE TEMPO, PERMITE-SE O FLUXO DE ÓLEO NO PONTO DE LUBRIFICAÇÃO Nº 06 DESENHO ANEXO COM 1 RAMAL.

ESTE SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PERMITIRÁ O GOTEJAMENTO EM 1 PONTO ATRAVÉS DO GOTEJADOR (Nº 6 DESENHO ANEXO).

CHAVE DE NÍVEL:

O LUBRIFICADOR É PROVIDO DE UMA CHAVE DE NÍVEL TIPO REED (Nº01 DESENHO ANEXO)

QUANDO O CONTATO DA CHAVE DE NÍVEL FECHAR, O RESERVATÓRIO ESTARÁ COM ÓLEO SUFICIENTE PARA PERMITIR AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO UM PERÍODO HÁBIL DE FUNCIONAMENTO, E TEMPO SUFICIENTE PARA REPOSIÇÃO DO ÓLEO, SEM DANOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIP.

COMPONENTES:

ITEM	QTDE	DENOMINAÇÃO
01	01	CHAVE DE NÍVEL TIPO REED
02	01	TAMPA SUPERIOR
03	01	TAMPA INFERIOR
04	01	VALV.SOLENÓIDE E GOTEJ. 20/30 GOTAS/min.
05	01	TAMPA DE ENCHIMENTO COM RESPIRO
06	01	GOTEJADOR REGULÁVEL
07	01	RESERVATÓRIO