



DIMENSÕES (em mm) (Caixa à prova de explosão, água e pó — mostrada em desenho tracejado. detalhes disponíveis sob pedido)

Constr. N.ºs 9 a 46



FLUXO





| Constr. N.º | H | L | P | W | Tipo Operad. Manual | Constr. N.º | H | L | P | W | Tipo Operad. Manual |
|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 9 | 99 | 70 | 85 | 59 | 1 | 28* | 352 | 267 | 260 | 227 | — |
| 10* | 86 | 70 | 72 | 59 | 1 | 29 | 120 | 70 | 98 | 58 | — |
| 12 | 107 | 71 | 89 | 61 | 1 | 31 | 129 | 96 | 113 | 70 | 1 |
| 13 | 106 | 71 | 89 | 59 | 1 | 32 | 117 | 71 | 101 | 58 | — |
| 14* | 92 | 71 | 76 | 59 | 1 | 34 | 166 | 95 | 125 | 75 | 1 |
| 15*# | 133 | 71 | 117 | 59 | 2 | 35 | 209 | 140 | 140 | 152 | — |
| 16* | 106 | 96 | 90 | 70 | 1 | 36 | 166 | 93 | 125 | 86 | 1 |
| 18* | 143 | 95 | 102 | 75 | 1 | 37 | 179 | 111 | 129 | 95 | 1 |
| 19* | 149 | 95 | 108 | 108 | 1 | 38* | 209 | 129 | 140 | 140 | — |
| 20# | 166 | 100 | 145 | 83 | 3 | 39* | 133 | 95 | 113 | 83 | 2 |
| 21* | 155 | 95 | 133 | 98 | 1 | 40* | 144 | 93 | 119 | 83 | 2 |
| 22* | 143 | 93 | 102 | 86 | 1 | 41* | 154 | 111 | 125 | 99 | 2 |
| 23* | 149 | 93 | 108 | 119 | 1 | 42# | 175 | 95 | 155 | 83 | — |
| 24* | 156 | 111 | 106 | 95 | 1 | 43# | 187 | 93 | 161 | 83 | — |
| 25* | 162 | 111 | 120 | 142 | 1 | 44# | 195 | 111 | 167 | 99 | — |
| 26* | 186 | 129 | 116 | 140 | 1 | 45 | 119 | 71 | 101 | 61 | — |
| 27* | 186 | 140 | 116 | 152 | 1 | 46 | 119 | 71 | 101 | 61 | — |

* Em C.C. as dimensões são ligeiramente maiores.



Todas as válvulas podem ser montadas em qualquer posição sem afetar a operação, exceto construções assinaladas # que devem ser montadas na vertical com o solenóide para cima.

Constr. N.º 7





Operador Manual Não Disponível

OPERADORES MANUAIS





TIPO 1. Pino Giratório



TIPO 3. Botão de Pressão

TIPO 2. Pino Rosqueado



Constr. N.ºs 1 a 4 e 47



| Constr. N.º | H | L | P | W |
|-------------|-----|----|----|----|
| 1 | 87 | 62 | 75 | 46 |
| 2 | 111 | 77 | 81 | 46 |
| 3 | 129 | 91 | 94 | 51 |
| 4 | 129 | 86 | 90 | 76 |
| 47 | 111 | 79 | 81 | 46 |

As Válvulas com Constr. N.ºs 1, 2, 3, 4 e 47, não dispõem de Operadores Manuais.

Constr. N.ºs 5 e 6



| Constr. N.º | H | L | P | W | Tipo Oper. Manual |
|-------------|-----|----|----|----|-------------------|
| 5* | 100 | 48 | 89 | 46 | 1 |
| 6* | 99 | 58 | 86 | 42 | 1 |

* Em C.C. as dimensões são ligeiramente maiores.