



Figura 4.3.

- | | |
|---|---|
| 1) Bujão de dreno; | 12) Casquilho inferior; |
| 2) Carcaça do mancal; | 13) Casquilho superior; |
| 3) Carcaça do motor; | 14) Anel pescador; |
| 4) Parafusos de fixação; | 15) Entrada de óleo; |
| 5) Capa da carcaça do mancal; | 16) Conexão para sensor de temperatura; |
| 6) Parafusos da capa do mancal bipartido; | 17) Nível de óleo ou saída de óleo para lubrificação; |
| 7) Selo máquina; | 18) Bujão para tubos; |
| 8) Parafusos de selo máquina; | 19) Parafusos de proteção externa; |
| 9) Olhal de suspensão; | 20) Alojamento do labirinto; |
| 10) Parafusos da tampa externa; | 21) Metade inferior do alojamento do labirinto. |
| 11) Tampa externa; | |